

निर्देश

यह दस्तावेज गोल्डी 72-सेल और 60-सेल सोलर मॉड्यूल के पैकेज के लिए परिवहन, भंडारण और खोलने का निर्देश प्रदान करता है। मॉड्यूल लकड़ी के पैलेट पर लंबे साइड पोजीशन में स्टैकड होते हैं, प्रति पैलेट 30/20 मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल फ्रंट साइड के चारों ओर रैपिंग फिल्म, और हर तरफ प्रोटेक्टर होते हैं।

सभी पैकेजिंग सामग्री रीसाइक्लेबल हैं।

स्टैकिंग करते समय, पैलेट्स को एक-दूसरे के ऊपर संरेखित करना चाहिए। पैलेट को सही से रखना है।

परिवहन निर्देश

क्रॉस कंट्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए उच्च घन (HC) कंटेनरों की आवश्यकता होती है। यदि कोई निर्यात नहीं किया जाता है, तो मानक कंटेनर का उपयोग किया जा सकता है। सभी मॉड्यूल पैलेट को सुरक्षित रूप से तय करना होगा। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, पैलेट को कंटेनर के बीच में रखा जाना चाहिए। इनज बैग कंटेनर दीवारों और पैलेट के बीच या दो पैलेट्स के बीच रखा जाना चाहिए। अंतिम पैलेट को सुरक्षित करने के लिए आखिरी पैलेट पर स्टैपिंग करना चाहिए। ट्रोपिक ऑफ कैंसर को पार करने वाले शिपमेंट के लिए डीह्यूमिडिफायर की आवश्यकता होती है।

यदि कंटेनर शिपमेंट के दौरान 25 ° अक्षांश से अधिक पार करता है तो भी डीह्यूमिडिफायर की आवश्यकता होती है। कंटेनर में प्रति 40 पीसीएस के लिए 24 पैकेट शोषक आवश्यक हैं।

- संग्रह क्षमता: प्रति पैकेट 40 मि.ली.
- शोषक: प्रति पैकेट 100 ग्राम सिलिका जेल



पैकेज और मॉड्यूल को अत्यधिक नमी से संरक्षित किया जाना चाहिए। (बारिश, बर्फ, आदि) और तदनुसार कवर का उपयोग करके संग्रहीत किया जाना चाहिए।

यदि पैकेज और मॉड्यूल गोदामों या शेड में संग्रहीत करने की व्यवस्था नहीं है तो उसको तिरपाल से कवर किया जाना चाहिए।



जब टूटी हुई या अन्य समस्याओं में पैलेट पाया जाता है तो फोर्कलिफ्ट ट्रक का सीधे उपयोग न करें।

अनपैक करने के निर्देश


- ❖ जांच करें कि चिपकने वाली पीवीसी पट्टी अभी भी प्रत्येक मॉड्यूल से जुड़ी हुई है और सभी स्टैकिंग कोनों में हैं।
- ❖ क्रॉसस्वाइस स्टैपिंग और लंबाई के स्ट्रैप को काटें जो एक दूसरे के विपरीत हों (बाहरी तरफ)।
- ❖ लॉन्ग कॉर्नर स्ट्रिपर और वर्टिकल स्टेबलाइजर निकालें।
- ❖ उसके बाद अंदर की तरफ के लम्बाई वाली पट्टी को तोड़ें।
- ❖ मॉड्यूल को खोलते समय दो लोगों का उपयोग करें।
- ❖ मॉड्यूल बैकशीट को तेज वस्तुओं से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि खरोंच सीधे उत्पाद सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।



- ❖ हमेशा काटने के उपकरण का उपयोग करते समय मॉड्यूल को खरोंचने से बचें।
- ❖ कटिंग टूल का उपयोग करके रैपिंग फ़ॉइल को काटें।
- ❖ खिंचाव फिल्म और कवर पन्नी निकालें और इसे रीसायकल करें।

ध्यान दें:

यदि पैकेजिंग बॉक्स दोषपूर्ण या क्षति की स्थिति में हैं, तो तुरंत हमें ई-मेल (customer.support@goldi.one) द्वारा एक नोटिस प्रदान करें और उसमें फोटो को अटैच करें। उसके बाद हमारे साथ ईमेल द्वारा संपर्क जारी रखें।

- सुनिश्चित करें कि आपने बताई गई पीवीसी का पालन किया है।
- उपरोक्त पैकिंग विनिर्देश में पूर्व / बिना सूचना के साथ बदलाव आ सकता है।

भंडारण और मध्यवर्ती परिवहन निर्देश


फोर्कलिफ्ट की रेटेड क्षमता से अधिक वजन लोड न करें।

डबल स्टैक पैलेट का परिवहन तब ही करें जब वह अच्छी तरह से गठबंधन किया हो।

मॉड्यूल परिवहन करते समय अन्य वस्तु से न टकराएं।

स्टैकड पैलेट्स को ले जाने के लिए लंबे फोर्क वाले (कम से कम 1.25 मीटर या 4.0 फीट) फोर्क लिफ्ट का ही इस्तेमाल करें।



मॉड्यूल पर कदम ना रखे या खड़े न रहें।

मॉड्यूल पर कोई चीज़ न रखें।



दो लोगों को पैलेट से मॉड्यूल खोलना चाहिए।

मॉड्यूल को हैंडलिंग करते समय हमेशा दोनों हाथों और सुरक्षा दस्ताने का उपयोग करना चाहिए।

मॉड्यूल सिर पर न रखें।



मॉड्यूल के ग्लास पक्ष!

इस तरफ को मॉड्यूल या अन्य वस्तुओं के साथ किसी भी टकराव से बचाएं।



कार्डबोर्ड शीट और पैकेज सामग्री पुनःचक्रित किया जा सकता है।



नाजुक वस्तु! मॉड्यूल को सावधानी से संभाला जाना चाहिए।

मॉड्यूल को मोटे कठोर सतह पर या उनके कोनों पर न रखें।

अनस्टैकिंग करते समय पैलल को आपस में न घसीटें।



अधिकतम पैलेट्स की अनुमत राशि से अधिक स्टैक न करें।


पैलेट स्टैकिंग २ से ज़्यादा नहीं की जा सकती है।

डबल-स्टैकड पैलेट के बीच एंटी-स्लिप पैड होना चाहिए।

इंस्टालेशन साइट पर शिपमेंट के लिए मॉड्यूल पुनः पैकिंग में केवल गोल्डी द्वारा निर्दिष्ट पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करें:

- लकड़ी का पैलेट
- कार्डबोर्ड पैलेट पैड
- कार्नर प्रोटेक्टर के साथ मॉड्यूल
- कार्डबोर्ड कवर
- कार्नर का गाई
- पीवीसी स्ट्रिप्स

सुरक्षित रूप से मॉड्यूल को पैलेट में ग्रिड पैटर्न में पट्टा करें जैसा कि फोटो में दिखाया गया है और मॉड्यूल पैक करें। यदि आपको ऊपर सूचीबद्ध शिपिंग सामग्री के विस्तृत विनिर्देश की आवश्यकता है, तो गोल्डी से संपर्क करें।



Standard method of Unpacking

- ❖ दो लोगों को पैलेट से मॉड्यूल खोलना चाहिए।
- ❖ मॉड्यूल को पकड़ कर, पीवीसी पट्टी को मॉड्यूल से अलग करें।
- ❖ पैकिंग बॉक्स के कोने से गाई को हटा दें।
- ❖ दोनों हाथों से मॉड्यूल को पकड़कर ध्यान से बहार निकालें।
- ❖ केबल या जंक्शन बॉक्स द्वारा मॉड्यूल न उठाएं।

❖ हमेशा मॉड्यूल को नालीदार शीट (5 प्लाई) पर रखें और पहले मॉड्यूल को ग्लास साइड ऊपर की तरफ रखें।

❖ मॉड्यूल पर अत्यधिक भार न डालें और मॉड्यूल फ्रेम को ना मोड़ें।

❖ नुकसान से बचने के लिए एक समतल सतह पर मॉड्यूल रखें।

❖ मॉड्यूल के ढेर में 12 से अधिक मॉड्यूल नहीं होने चाहिए, और फ्रेम को संरेखित किया जाना चाहिए।